Instructions pour mettre à jour votre décodeur/Mediabox UPC suite aux changements dans l'ordre des chaînes

Pour activer (mettre à jour) votre Mediabox, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Suivez chacune des étapes dans l'ordre, en commençant par l'étape 1. Après chaque étape, vérifiez si les nouvelles chaînes et le nouvel ordre des chaînes s'affichent ou non (par exemple **S 1 HD au n° 27**, ***selon la liste pratique de l'UNAB [imprimez la liste appropriée]***). Si oui, les étapes 2 et 3 sont alors inutiles.

Etape 1 : Tout en gardant votre téléviseur allumé, débrancher la Mediabox

1. Après le 16 octobre 2013 à 17h00, débranchez l'alimentation électrique votre Mediabox pendant 10 secondes.
2. Rebranchez ensuite la Mediabox, patientez 1-2 minutes qu'elle affiche l'heure exacte, puis pressez la touche « UPC » et vérifiez si les nouvelles chaînes et le nouvel ordre des chaînes s'affichent dans le « **guide** » dont on sort en pressant la touche (**← back**) de la télécommande UPC.
   - aperçu des chaînes Mediabox (*officiel pour la Suisse alémanique, préférez la liste plus pratique de l'UNAB !*)
3. Si le nouvel ordre des chaînes ne s'affiche pas conformément à l'aperçu des chaînes, passez à la deuxième étape. (voir ci-dessous Etape 2 : Recherche automatique des chaînes).
4. Les nouvelles chaînes HD vont entraîner une nouvelle organisation des chaînes. Sur les récepteurs avec fonction d'enregistrement (et uniquement sur ceux-ci), les réservations de chaînes/séries seront perdues et devront être reprogrammées. Vous devrez également reconfigurer vos favoris s'il y en avait précédemment.
   - Enregistrements d'émissions et de séries
   - Définition de favoris

Etape 2 : Recherche automatique des chaînes

1. Appuyez sur la touche «Menu» de la télécommande UPC.
2. Sélectionnez «Paramètres».
3. Sélectionnez «Recherche du réseau» et entrez également votre code PIN (par défaut: 1234).
4. Choisissez ensuite «Recherche automatique».
5. Confirmez votre recherche en appuyant sur «OK».
6. La recherche des chaînes commence. Dès qu'elle est terminée, vous pouvez appuyer sur la touche «UPC» et vérifiez si les nouvelles chaînes et le nouvel ordre des chaînes s'affichent maintenant dans le « **guide** » dont on sort en pressant la touche (**← back**).
7. Si les nouvelles chaînes ne s'affichent pas conformément à l'aperçu des chaînes, passez à la troisième étape. (voir Etape 3 : Restauration des paramètres d'usine).
   - aperçu des chaînes Mediabox (*officiel pour la Suisse alémanique, préférez la liste plus pratique de l'UNAB !*)
8. Les nouvelles chaînes HD vont entraîner une nouvelle organisation des chaînes. Sur les récepteurs avec fonction d'enregistrement (et uniquement sur ceux-ci), les réservations de chaînes / séries seront perdues et devront être reprogrammées. Vous devrez également reconfigurer vos favoris s'il y en avait précédemment.
   - Enregistrements d'émissions et de séries
   - Définition de favoris

Etape 3 : (en cas d'insuccès jusqu'ici) Restauration des paramètres d'usine

1. Appuyez sur la touche «Menu» de votre télécommande.
2. Sélectionnez «Paramètres».
3. Sélectionnez «Paramètres d'usine» et entrez également votre code PIN (par défaut: 1234).
4. Confirmez avec «OK» si vous disposez du code d'activation (voir le-point 6 ci-après).
5. Votre Mediabox va alors se mettre en veille puis redémarrer après 2 minutes.
6. Sélectionnez « Suisse » - OK, puis entrez le code d'activation (Berne = en général 203, pour d'autres, voir ci-dessous), puis pressez OK.
   - code d'activation à trouver sur Internet
7. Après avoir pressé à nouveau OK, votre Mediabox effectuera une recherche des chaînes. Soyez patient(e).
8. Dès que la recherche affiche xxx chaînes trouvées, pressez OK. Vérifiez avec « **guide** ».
9. Les nouvelles chaînes HD vont entraîner une nouvelle organisation des chaînes. Sur les récepteurs avec fonction d'enregistrement (et uniquement sur ceux-ci), les réservations de chaînes/séries seront perdues et devront être reprogrammées. Vous devrez également reconfigurer vos favoris s'il y en avait précédemment.
   - Enregistrements d'émissions et de séries
   - Définition de favoris

(version originale UPC Cablecom adaptée par Chs Christen pour les francophones à Berne)
Ci-après : l'instruction pour la mise à jour de la **DigiCard UPC Cablecom**.

Instructions pour activer (mettre à jour) votre DigiCard UPC Cablecom

Après le 16 octobre 2013 à 17h00 :
Pour effectuer l'activation (mise à jour) de la DigiCard, suivez les étapes suivantes :

1. Lancez une nouvelle recherche des chaînes de la source DVB-C (câble numérique).

   Rétablir le réglage d'usine du téléviseur ou de l'enregistreur (Reset).
   Les exemples qui suivent décrivent la procédure généralement utilisée pour « Rétablir les paramètres par défaut » pour les marques d'appareils les plus courantes :

   LG : Touche Home > Réglages > OPTION > Paramètres par défaut > [OK]
   Panasonic : Touche Menu > Setup > Menu système > Paramètres par défaut > [OK]
   Philips : Touche Home > Configuration > Paramètres téléviseur > Configuration générale > Paramétrer téléviseur > [OK]
   Samsung : Touche Menu > Configuration > Plug&Play > [Enter]
   Sharp : Touche Menu > « Engrenage » > Paramètres par défaut > [OK]
   Sony : Touche Home > Configuration > Configuration système > Configuration générale > Paramètres par défaut > « Oui » puis confirmer par [+]
   Important : si l'on vous demande de saisir un code PIN, essayez les codes PIN standards suivants : 0000 ou 1111 ou 1234
   ***Veuillez noter que cette manipulation effacera vos paramètres personnels et votre liste de favoris*.**

2. Reconfigurez votre liste de favoris s'il y en avait précédemment.
   - Définition de favoris

Combien de temps dure la recherche automatique des chaînes?

Cela varie d'un appareil à l'autre. La recherche automatique des chaînes peut prendre jusqu'à 30 minutes. Pour la recherche des chaînes, veuillez utiliser dans tous les cas les indications de paramétrage figurant sur la carte d'information Digital TV. Cette dernière est jointe au paquet de livraison de la DigiCard.
A toute fin utile, voici les paramètres pour Berne et ses environs, y compris le réseau EBL à Ittigen, Stettlen, Worblaufen et Zollikofen :

Network-ID réseau :	43020
Fréquence en MHz :	426 (évent. 426,00 selon la marque du téléviseur ou de l'enregistreur)
Fréquence en kHz :	426000
Modulation :	QAM64
Taux de symbole (Rate) :	6900

Ces paramètres recommandés garantissent une recherche rapide et complète, ainsi qu'un affichage finalement correct des chaînes. Vous trouverez des informations utiles sur la recherche automatique des chaînes numériques dans le mode d'emploi de votre téléviseur ou sur Internet à la rubrique « Recherche des chaînes DigiCard » (attention à la date d'achat de la carte !), puis à la rubrique correspondant à la marque de votre téléviseur.

Notes personnelles : La mise à jour d'une DigiCard est assez laborieuse ; armez-vous de patience !
Indices montrant que l'appareil est à jour et bien réglé actuellement :
La chaîne TV « S1 HD » est visible sous le n° 27 et sous le n° 69, EuroNews donne les nouvelles en français au début de chaque demi-heure.

(version originale UPC Cablecom adaptée par Chs Christen pour les francophones à Berne)

17 octobre 2013 / Chs Christen